

Utiliser Pijuce une alimentation ininteruptible UPS pour le Raspberry Pi

Ressources

- <https://www.framboise314.fr/pijuice-une-alimentation-ininteruptible-ups-pour-votre-raspberry-pi/>
- <https://learn.pi-supply.com/make/pijuice-quick-start-guide-faq/>
- <https://github.com/PISupply/Pijuce>

Installation des pilotes de la carte en mode CLI pour Raspbian Lite

- activer I2C avec l'utilitaire Raspi-config
- installer les pilotes

```
$ sudo apt update && sudo apt upgrade  
$ sudo apt install pijuce-base
```

Gestion de la Pijuce

- lancer le script python

```
$ pijuce_cli.py
```

From:

/ - **Les cours du BTS SIO**

Permanent link:

</doku.php/systeme/raspberry/pijuice?rev=1613129092>

Last update: **2021/02/12 12:24**

