

Définir une adresse IP statique

Renseignez-vous sur les adresses IP disponibles pour le sous-réseau IP où se trouve votre serveur.

Pour définir une **adresse IP statique** modifiez le fichier **/etc/network/interfaces** avec la commande :

```
# nano /etc/network/interfaces
```

Exemple de définition d'un adressage statique avec les informations suivantes :

- adresse IP : 192.168.1.10
- sous-réseau : 192.168.1.0/24 (masque de sous-réseau 255.255.255.0)
- passerelle : 192.168.1.254

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.254
```

Prendre en compte la nouvelle configuration IP

Vous pouvez procédez de deux manièresIl y

- Relancez le service réseau pour prendre en compte la nouvelle adresse IP `# service networking restart`

Attention : si vous avez une connexion en SSH avec votre serveur, le changement d'adresse IP vous a fait perdre la connexion. Reconnectez vous avec la nouvelle adresse IP.

From:
[/ - Les cours du BTS SIO](#)

Permanent link:
[/doku.php/reseau/debian/ipstatique?rev=1614770303](https://doku.php/reseau/debian/ipstatique?rev=1614770303)

Last update: **2021/03/03 12:18**

